

ARVANICS



[Step 5] DXHTML Control 操作画面①

展開されたソフトウェアDXHTML Control上部、 [DXHTML Control DVP661]タブをクリックし、 [Configuration Menu]を選択すると本機の出力設定を変更できます。

Inputs		Display Options	Info
Input I	000000000000000000000000000000000000000	bopy types	Info BVF441 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) Applications InA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) BVF444 (INA) <t< th=""></t<>
			P1 P2
			P3 P4

[<u>Step 7] 入力映像信号の表示</u>

入力ステータス表示エリアの各Inputをクリック、ドラッグ&ドロップし、 ビデオウィンドウ配置エリアに配置します。





[Step 6] DXHTML Control 操作画面②

入力ステータス表示エリア
各種オプション
ビデオウィンドウ配置エリア
レイアウト・シナリオ保存/再生エリア
ウィンドウ管理エリア
ウィンドウプロパティ



