



光伝送ケーブル【着脱式 / DisplayPort】

NP-AOC-DP-xxx

簡単取付ガイド Ver.1.1.0

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの簡単取付ガイドをお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

1. コネクタ取付方法



1. ケーブル側の micro HDMI コネクタをコネクタの文字(Display/Source)が見えるように DisplayPort コネクタを差し込む。
コネクタとケーブル側の表示が同じであることを確認する。
SOURCE…ソース機器側
DISPLAY…シンク機器側


2. microHDMI コネクタに DisplayPort コネクタを取り付ける。
*コネクタ中心軸に沿ってまっすぐに差し込んでください。



3. 付属の取付ネジを締め、DisplayPort コネクタに microHDMI コネクタを固定する。

注：ケーブルの microHDMI コネクタはそのまま機器に接続して使用しないでください。

2. 接続方法



1. ソース機器側のコネクタ（コネクタに SOURCE 表記、「To Source(PC, DVD)」のラベルが付いている方）を PC などのソース機器の DisplayPort に差し込む
2. シンク機器側のコネクタ（コネクタに DISPLAY 表記、「To Display(Monitor ,TV)」のラベルが付いている方）をモニタやプロジェクタなどのシンク機器の DisplayPort に差し込む
3. USB 電源ケーブル付きのコネクタの場合は、付属の USB 電源アダプタに接続し、外部電源を供給させる。
** USB ケーブルはシンク機器に直接接続しないでください。動作が不安定になる場合があります。

3. 本製品取り扱い上の注意点

本製品は電子部品を搭載しておりますので、従来の金属配線ケーブルに比べて取り扱いに注意が必要です。下記の点にご注意の上、取り扱いください。

- 配線作業時は静電気防止バンドを使用するなどの静電気対策を行ってください。
- ソース機器・シンク機器はアースに接続し、それぞれのアースに電位差が生じないようにしてください。
- 電源変動や落雷の影響がケーブルに及ばないように配慮してください。

ARVANICS

株式会社アルバニクス

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中心 7-9-1
 TEL: (046) 259-6920
 FAX: (046) 259-6930
 E-mail: info@arvanics.com
 URL: http://www.arvanics.com

200415